

RÉDUCTEUR DE SON RDS VORTEX CF SIG 550 OU 551



Les RDS VORTEX CF-Sig sont conçus pour les armes de la gamme Sig 55x. Ils se montent directement sur ceux-ci à la main et sans outil, au moyen de notre système à capuche hexagonale.

Les RDS VORTEX sont construits en acier Carbone et Inox austénitique. Ils sont donc conçus pour résister aux conditions d'usage les plus éprouvantes. Ils peuvent subir aisément plusieurs dizaines de milliers de tir sans la moindre altération, ni en termes de rendement sonore, ni en termes de précision de l'arme.

Afin d'éviter toute condensation, nous vous recommandons de déposer votre RDS de l'arme entre deux séances d'utilisation

Calibre 5.56	VORTEX CF SIG
Interface de montage	Cache-flamme d'origine
Longueur	154 mm
Allongement de l'arme	120 mm
Diamètre	40 mm
Masse	0.59 Kg
Matériaux employés	Acier au Carbone & Inox Réfractaire
Finition	Cerakote

RDS INDUSTRIE

Parce que nous ne tirons pas pour faire du bruit.

BP 10322 - 49500 SEGRE - Tel : 02 41 26 78 19

rdsindustrie@gmail.com - <https://www.rdsindustrie.fr>

Manuel sommaire des réducteurs de son RDS VORTEX

Précautions d'usage

La présence d'un réducteur de son, ne diminue pas la dangerosité de l'arme, ni ses performances. Il convient par conséquent de toujours appliquer les procédures de sécurité avec la même rigueur.

Sécurité d'emploi, mise en place

Il importe de toujours respecter les conditions élémentaires de sécurité en manipulant des armes.

Pour la mise en place d'un silencieux RDS, vérifiez que l'arme soit désapprovisionnée et désarmée.

La capuche hexagonale se visse en place à la main et ne nécessite aucun outillage, elle se visse dans le sens horaire.

Dépose du silencieux

Après avoir pris soin de procéder aux opérations de mise en sécurité de l'arme, s'être assuré que celle-ci était bien déchargée et le silencieux refroidi, il se dévisse en sens contraire des aiguilles d'une montre. En cas de serrage excessif, une clef plate peut être utilisée pour le démontage.

Refroidissement

Tout comme le canon sur lequel il est monté, le RDS VORTEX chauffe proportionnellement au nombre de coups tirés, il peut se révéler utile de le refroidir hors d'usage.

La précaution à prendre est de s'assurer qu'il ne demeure pas de liquide à l'intérieur avant de reprendre le tir ou de mettre le silencieux en position de stockage.

Maintenance

Les silencieux VORTEX ne demandent que peu d'entretien par l'utilisateur.

Il est impératif de ne pas laisser le silencieux monté sur l'arme en position de stockage, afin d'éviter la condensation des résidus du tir dans le canon.

Le filetage doit être essuyé pour éviter toute contamination par des agents abrasifs extérieurs. Le silencieux et le logement du cache flamme peuvent être entretenus avec un chiffon gras et l'huile de nettoyage et entretien des armes.

RDS INDUSTRIE

Parce que nous ne tirons pas pour faire du bruit.

BP 10322 - 49500 SEGRE - Tel : 02 41 26 78 19

rdsindustrie@gmail.com - <https://www.rdsindustrie.fr>