

RÉDUCTEUR DE SON RDS VORTEX 22



Le RDS VORTEX 22 est le modèle Vortex destiné aux armes de calibre 22lr, 22 Mag, 17HMR, ainsi qu'aux armes à air comprimé en calibres 4,5 et 5,5mm. Il se monte sur les armes équipées d'un filetage aux pas standard de 1/2-20" et 1/2-28" UNF, ainsi que de nombreux autres pas.

Comme tous les RDS VORTEX, ce produit est conçu pour résister aux conditions d'usage les plus éprouvantes. Ainsi, il peut subir plusieurs milliers de tirs sans la moindre altération de la précision de l'arme.

Par sa conception, le VORTEX 8 est autonettoyant et ne demande qu'un entretien minimum.

Fabriqué en France par RDS Industrie.

Afin d'éviter toute condensation, nous vous recommandons de déposer votre RDS de l'arme entre deux séances d'utilisation

Calibre 4.5, 5.5, .22lr, .22Mag, .17HMR	VORTEX 22
Allongement de l'arme	0,140 mm
Diamètre	40 mm
Masse	0.190 Kg
Matériaux employés	Acier au Carbone & Inox Réfractaire
Finition	Cerakote
Atténuation sonore	32/37 dB (A)
Garantie	20 000 tirs ou 5 ans

RDS INDUSTRIE

Parce que nous ne tirons pas pour faire du bruit.
BP 10322 - 49500 SEGRE - Tel : 02 41 26 78 19
rdsindustrie@gmail.com - <http://www.rdsindustrie.net>

Manuel sommaire des réducteurs de son RDS VORTEX

Précautions d'usage

Lors de la mise en place du RDS, vérifiez visuellement l'alignement du RDS avec le canon. En cas de jeu, une fois le RDS monté et serré, n'hésitez pas à nous consulter. Certaines armes peuvent avoir des filets sous dimensionnés. Certains cache flammes peuvent être usés ou ne pas correspondre au standard.

Sécurité d'emploi, mise en place

Il importe de toujours respecter les conditions élémentaires de sécurité en manipulant des armes.

Pour la mise en place d'un silencieux RDS, vérifiez que l'arme soit désapprovisionnée et désarmée. La capuche hexagonale se visse en place à la main et ne nécessite aucun outillage, elle se visse dans le sens horaire.

Dépose du silencieux

Après avoir pris soin de procéder aux opérations de mise en sécurité de l'arme, s'être assuré que celle-ci était bien déchargée et le silencieux refroidi, il se dévisse en sens contraire des aiguilles d'une montre. En cas de serrage excessif, une clef plate peut être utilisée pour le démontage.

Refroidissement

Tout comme le canon sur lequel il est monté, le RDS VORTEX chauffe proportionnellement au nombre de coups tirés, il peut se révéler utile de le refroidir hors d'usage.

La précaution à prendre est de s'assurer qu'il ne demeure pas de liquide à l'intérieur avant de reprendre le tir ou de mettre le silencieux en position de stockage.

Maintenance

Les silencieux VORTEX ne demandent que peu d'entretien par l'utilisateur. Il est impératif de ne pas laisser le silencieux monté sur l'arme en position de stockage, afin d'éviter la condensation des résidus du tir dans le canon. Le filetage doit être essuyé pour éviter toute contamination par des agents abrasifs extérieurs. Le silencieux et le logement du cache flamme peuvent être entretenus avec un chiffon gras et l'huile de nettoyage et entretien des armes.

RDS INDUSTRIE

Parce que nous ne tirons pas pour faire du bruit.
BP 10322 - 49500 SEGRE - Tel : 02 41 26 78 19
rdsindustrie@gmail.com - <http://www.rdsindustrie.net>